MODE D'EMPLOI

ROBOT DE CUISINE

KR1F

CARTE DE GARANTIE

Chère cliente, cher client,

Nos produits sont soumis à des contrôles de qualité rigoureux. Si malgré ces contrôles, votre appareil ne fonctionne pas correctement, nous vous demandons de contacter le service après-vente indiqué sur la carte de garantie. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au numéro figurant sur cette carte :

BENCO FRANCE

Info : Tél : 00800/546.32.200
horaires : lundi - vendredi : 8h - 12h, 13h - 16.30h

Conditions de garantie (sans pour autant réduire les droits légaux) **:**

1. La garantie a une durée maximum de 3 ans à compter de la date d'achat du produit.
2. Les défauts doivent être signalés rapidement. Toute réclamation au delà de la durée de la garantie ne peut être prise en compte, sauf si elle intervient dans un délai de 2 semaines, à l'expiration de celle-ci.

3. Nous vous prions de ne pas nous retourner le produit défectueux avant que vous ayez contacté le service après vente.

Veuillez noter que notre garantie n'est plus valable en cas de défaut d'utilisation, de non suivi des mesures de sécurité, si le produit a subi des chocs ou a fait l'objet d'une réparation par un S.A.V. non mentionné sur la carte de garantie.
Dans le cas d'un défaut non garanti, les frais de réparations seront à votre charge. Il est néanmoins possible de s'adresser au S.A.V. mentionné.

A CONSERVER POUR BENEFICIER DE LA GARANTIE

CARTE DE RÉPONSE

NOM .....

ADRESSE .....

CODE POSTAL ..... LOCALITE .....

TEL : .....

DEFAUT :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

INFORMATION DE RECYCLAGE

Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le récyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d'élimination des déchets ménagers.

SI LE CORDON D'ALIMENTATION OU L'APPAREIL EST ENDOMMAGÉ, IL DOÎT ÊTRE REMPLACÉ PAR LE FABRICANT, SON SERVICE APRÈSVENTE OU UNE PERSONNE DE QUALIFICATION SIMILAIRE AFIN D'ÉVITER UN DANGER.

Instructions Importantes
A conserver pour un usage ultérieur

Quand vous utilisez des appareils électriques, vous devez toujours tenir compte des règles de sécurité de base, dont ce qui suit:
1. Lisez toutes les instructions.
2. Important: le couteau-hachoir et les lames pour râper et couper sont très acérés; soyez toujours très prudent en les manipulant, surtout quand vous les sortez du bol et quand vous les nettoyez.
3. Pour éviter toute électrocution, vous ne pouvez jamais plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
4. Une surveillance très attentive est indispensable quand vous utilisez l'appareil en présence d'enfants. Ne laissez jamais des enfants utiliser cet appareil.
5. Débranchez toujours l'appareil quand vous ne l'utilisez pas, avant d'y placer ou d'en ôter les accessoires et avant de le nettoyer.
6. Ne touchez pas les pièces en mouvement. Gardez les mains, cheveux, vêtements, ainsi que les spatules et autres ustensiles éloignés des pièces mobiles afin d'éviter de vous blesser et/ou d'endommager l'appareil. Ne glissez jamais les doigts dans l'orifice de remplissage: utilisez toujours le pousse-aliments.
7. N'utilisez pas l'appareil si le cordon électrique ou la fiche est endommagé ni si l'appareil est tombé ou endommagé. Contactez le fabricant ou son service après-vente pour le contrôle et la réparation éventuelle de l'appareil.
8. L'utilisation d'accessoires non recommandés ou vendus par le fabricant ou son service après-vente peut causer incendie, électrocution ou accidents.
9. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
10. Ne laissez pas pendre le cordon électrique de l'appareil du bord de la table ou de l'évier ni entrer en contact avec des surfaces chaudes.
11. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau: tous les accessoires doivent être démontés avant d'être nettoyés.
12. Ne placez jamais l'appareil sur une cuisinière ou dans un four chaud ni dans leur proximité immédiate.
13. La durée d'utilisation spécifiée dans le mode d'emploi doit être respectée strictement.
14. N'ôtez pas le couvercle avant que la lame soit complètement arrêtée.
15. Otez toujours les accessoires avant de retirer le contenu du bol.
16. Si le cordon électrique est abîmé, vous ne pouvez pas le réparer vous-même, car la réparation exige un matériel spécial. Prenez contact avec le fabricant ou son service après-vente pour la réparation du cordon.
17. Eteignez toujours l'appareil avant de changer d'accessoires et ne touchez jamais les pièces mobiles.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

SPECIFICACTIONS

Contrôle de la vitesse:
0: arrêté
P: mode pulsation (Pulse)
1-10: réglage de la vitesse (1: min.; 10: max)
220-240 V AC 50/60 Hz 1.000 W

ELEMENTS

1. Bouchon du blender + petite mesure (50 ml)
2. Couvercle du blender
3. Blender (1,5 l max.)
4. Couvercle de protection du mécanisme blender
5. Corps de l'appareil
6. Pousse-aliments (petit)
7. Pousse-aliments (gros)
8. Couvercle du bol
9. Bol mélangeur
10. Axe central
11. Porte-lames
12. Crochet pétrisseur
13. Couteau-hachoir
14. Rangement accessoires

UTILISATION ROBOT DE CUISINE

Montage
Placez le couvercle de protection du mécanisme blender sur le corps de l'appareil en faisant correspondre la petite flèche du couvercle avec le symbole de cadenas ouvert du corps de l'appareil et faites ensuite pivoter le couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre pour mettre la petite flèche en face du symbole de cadenas fermé.
Placez le bol mélangeur sur la base et fixez-le en place en le faisant pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un clic: le bol doit être bien fixe sur la base.
Placez l'axe central.
Vous pouvez maintenant installer dans le bol le couteau-hachoir, le crochet pétrisseur ou le porte-lame. Nous vous expliquons cela plus loin plus en détail.
Placez le couvercle sur le bol. Saisissez le couvercle par le conduit de remplissage. Placez le couvercle de manière à faire coïncider le trait du couvercle avec le symbole de la petite boule ouverte, sur le bol. Faites maintenant pivoter puissamment le couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le trait du couvercle s'aligne avec le symbole de petite boule fermée. Le bol et le couvercle sont maintenant verrouillés.
Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que le bol et le couvercle sont bien placés. Si ce n'est pas le cas, l'appareil ne fonctionnera pas.

Sélectionnez la vitesse souhaitée.
Vous pouvez ajouter des aliments ou des liquides par le conduit de remplissage.
Utilisez le pousse-aliments pour pousser les aliments dans le conduit de remplissage.
Vous pouvez aussi utiliser le pousse-aliments pour fermer le conduit de remplissage pendant que vous utilisez l'appareil. Cela évite les éclaboussures.
Le pousse-aliments comporte aussi un petit pousse-aliments, qui peut être retiré en le faisant tourner. Vous obtenez ainsi un conduit de remplissage plus étroit.

Mise en place et utilisation des accessoires
Tous les accessoires utilisés dans le bol doivent être solidement montés sur l'axe central. Faites toujours tourner les accessoires jusqu'à ce que vous soyez sûr qu'ils sont bien montés.

Couteau-hachoir et crochet pétrisseur
Une fois le bol monté, placez d'abord l'axe central au centre du bol et enfilez le couteau ou le crochet sur cet axe central. Faites pivoter les accessoires jusqu'à ce qu'ils soient correctement positionnés, presque contre le fond du bol.
Placez le couvercle sur le bol et "vissez"-le en place. Vous devez entendre le déclic.

Lames pour râper et couper
Placez le bol sur l'appareil.
Placez la lame souhaitée dans le porte-lame. Placez d'abord le côté avec le petit crochet (le côté coupant) dans le porte-lame et appuyez ensuite sur l'autre côté.
Placez le porte-lame sur l'axe central, avec la lame vers le haut. Prenez le porte-lame avec les deus trous.
Placez ensuite le couvercle sur le bol et faites-le tourner pour bien le fixer.
Si vous voulez sortir la lame du porte-lame, poussez vers le haut le côté où il est écrit "push up": la lame va se déverrouiller.

UTILISATION BLENDER

Important
L'appareil peut être utilisé avec ou sans le blender. Si vous utilisez l'appareil sans le blender, vous devez toujours utiliser le couvercle de protection du mécanisme blender, sinon l'appareil ne fonctionnera pas.
Si vous utilisez le blender, vous devez toujours aussi placer correctement le bol et le couvercle, sinon le blender ne fonctionnera pas.
Commencez toujours par placer le blender sur l'appareil avant de le brancher.
Après usage, vous devez toujours commencer par débrancher l'appareil avant de retirer le blender de l'appareil.
Ne remplissez jamais le blender d'aliments dont la température est supérieure à 80 °C.
Pour éviter les débordements, vous ne pouvez remplir le blender que de 1,5 l de liquide maximum.

Ne retirez jamais le couvercle du blender pendant que l'appareil fonctionne.
Attention: commencez toujours par retirer le couvercle du blender avant de placer le blender sur l'appareil ou de l'en retirer.

Fonctionnement
Le blender peut être utilisé pour réduire en purée ou moudre finement les aliments. Il peut par exemple être utilisé pour: soupes, sauces, milkshakes, panades, légumes, fruits, purées, etc. Si nécessaire, vous devrez couper les gros morceaux en morceaux plus petits avant de les mettre dans le blender.

Utilisation
Retirez le couvercle de protection du mécanisme blender.
Placez le blender sur l'appareil avec la flêche au symbole du fermeture ouvert et faites-le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à , ce qu'il soit bien fixé en place et la flêche se situe sur le symbole du fermeture fermer.
Versez les ingrédients dans le blender.
Placez le couvercle et faites-le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fixer. Ci le couvercle n'est pas monter correctement le blender ne fonction pas.
Mettez le blender en marche en réglant les boutons sur la vitesse souhaitée.
Nos conseils:
L'ouverture du couvercle peut être utilisée pour ajouter des ingrédients supplémentaires pendant le mixage. Pour ce faire, ôtez le bouchon du couvercle du blender. Ce bouchon est en même temps une petite mesure de 50 ml.
Il peut être nécessaire d'arrêter de temps en temps le blender pour détacher de plus gros morceaux d'aliments qui se sont collés à la paroi.
Eteignez le blender et débranchez-le.
Retirez le couvercle.
Utilisez une spatule souple pour détacher les morceaux collés à la paroi. Veillez à garder la spatule à distance sécuritaire des lames.
Quand vous voulez retirer le blender de l'appareil, il faut d'abord ôter le couvercle. Détachez ensuite le blender en le faisant tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

TABLEAU DE REFERENCE

ACCESS.	FUNCTION	ALIMENT	VOL MAX	VITESSE	DUREE	REMARQUES
Couteau-hachoir	Hacher	Viande Fromage Légumes Fruits Chocolat Condiments	500g 500g 800g 800g 400g 1 botje	Pulse 2-5 3-5 3-5 4 2	15-20 sec 15-20 sec 15-20 sec 15-20 sec 15-20 sec 15-20 sec	Le mode “pulse” permet de contrôler plus facilement la texture des aliments.
	Mélanger	Potages Boisson	700g 700g	7-9 7-9	20 sec 20 sec	
	Réduire en purée	Légumes, pommes de terre, fruits cuits	tot 1500 ml	3-10	15-20 sec	
	Mixer	Pâtisserie Cake	500g 1 kg	3-7 3-7	1min max 1min max	Vo. max : poids de farine. Sauf pour le cake, où c’est le poids total de tous les ingrédients.
Crochet pétrisseur	Pétrir	Pâte à pain	700g farine 420g d’eau	8-10	30 sec	5 minutes de repos toutes les 30 secondes de fonctionnement, puis reprendre le pétrissage.
Lame de coupe	couper	Légumes, fromage, pommes de terre, fruits		7-10		
Lame pour râper fin	Râper	Légumes, fromage, fruits, chocolate		7-10		
Lame pour râper gros	Râper	Légumes, Fromage, Pommes de terre, Fruits		7-10		

N’utilisez pas l’appareil plus longtemps qu’indiqué dans le tableau ci-dessus.
Il ne faut pas non plus dépasser le volume indiqué dans ce tableau.

DEMONTAGE

Débranchez la fiche de la prise.
Otez le couvercle du bol en le faisant tourner dans le sens contraire des aiguilles d’une montre.
Retirez prudemment la lame ou le porte-lame de l’axe central: souvenez-vous que toutes les parties métalliques sont très acérées.
Retirez le bol de la base.

TRUCS ET CONSEILS

Si vous voulez hacher grossièrement les aliments, utilisez la fonction “Pulse”. Cela vous permet de déterminer avec précision la texture des aliments. Pour moudre grossièrement les aliments, il est préférable de ne pas utiliser la fonction “Pulse” plus de 2 secondes à la fois: cela vous permet de mieux contrôler la texture des aliments.
Coupez les gros morceaux d’aliments en plus petits fragments, car ils doivent pouvoir passer dans le conduit de remplissage. Si vous voulez hacher des aliments durs, comme de la viande ou du fromage, vous devez les couper en dés de + 2,5 cm.
Si votre appareil cesse soudain de fonctionner:
Commencez par le débrancher.
Réglez le contrôle de vitesse sur “0”.
Laissez refroidir l’appareil pendant 15 minutes.
Remettez l’appareil en marche.

ENTRETIEN

Débranchez toujours l’appareil avant de le nettoyer.
Nettoyez la base au moyen d’un linge humide après chaque usage. Ne plongez jamais la base ou une de ses parties dans l’eau ou un autre liquide.
Le bol et le couvercle peuvent être lavés à la main à l’eau chaude additionnée d’un détergent doux.
Ne les mettez pas au lave-vaisselle et n’utilisez pas de récurants agressifs.
Soyez très prudent quand vous nettoyez le couteau-hachoir, la lame du blender et les lames pour râper et couper: tous sont très acérés.
Nettoyez toujours, après chaque usage, tous les éléments de l’appareil qui ont été en contact avec les aliments.
Quand ils sont propres et secs, rangez les lames, le couteau-hachoir, le crochet pétrisseur et le porte-lames dans l’armature de rangement. Vous pouvez placer cette armature de rangement dans le bol et placer le couvercle par-dessus. Vous pouvez ainsi ranger facilement et en toute sécurité votre robot de cuisine et tous les accessoires.

BULLETIN DE COMMANDE POUR PIÈCES DÉTACHÉES DU KR1F ROBOT DE CUISINE.

Complétez ce bulletin de commande et renvoyez-le par poste à l`adresse suivante :

BENCO INTERNATIONAL
BOUWELVEN 12A
2280 GROBBENDONK
BELGIQUE

Info : Tél : 00800/546.32.200
horaires : lundi - vendredi : 8h - 12h, 13h - 16.30h

Le soussigne commande :

	Quantité	Prix unique	Prix total
Couteau-hachoir		3,00 €	
Crochet pétrisseur		2,00 €	
Lame de coupe		2,00 €	
Lame pour râper fin		2,00 €	
Lame pour râper gros		2,00 €	
Porte-lames		2,00 €	
Bol mélangeur		5,00€	
Couvercle du bol complet		4,00 €	
Blender		5,00 €	
Frais d'envoi			9,00 €
TOTAL			

Paiement à l'avance par virement IBAN : FR76 3007 6029 1911 6205 0020 068
SWIFT : NORDFRPP
avec mention QUIGG-KR1F

Nom : _____

Adresse : _____

_____

_____

Date + signature :